

GUÍA PARA SABER LEER

LA NORMA **EN 388**

DESCUBRE QUE ES LO QUE
SIGNIFICAN LAS **LETRAS DE**
TUS GUANTES:



BYLACK

¿QUÉ SON LAS LETRAS?

EN LA ETIQUETA **EN 388** APARECEN LETRAS COMO:



NO SON DECORATIVAS.
CADA UNA INDICA EL NIVEL
DE PROTECCIÓN REAL.

4X43CX



BYLACK

¿QUÉ SIGNIFICA EL PRIMER CARÁCTER?

INDICA LA **RESISTENCIA** A LA
ABRASIÓN

4X43CX

La prueba se realiza con un papel lija estandarizada,
en una escala del 1 al 4

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Ciclos)				
1	2	3	4	5
100	500	2000	8000	X

BYLACK

¿QUÉ SIGNIFICA EL SEGUNDO CARÁCTER?

INDICA EL NIVEL DE RESISTENCIA AL
CORTE USANDO EL **TEST COUP**

4X43CX

SI APARECE UNA **X**

En una escala del 1 al 5

*Quiere decir que la cuchilla se
desafiló en la prueba y se debe
hacer la prueba **EN ISO**
(Quinto carácter)*

RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA (Índice)				
1	2	3	4	5
1.2	2.5	5	10	20.0

BYLACK

¿QUÉ SIGNIFICA EL TERCER CARÁCTER?

INDICA LA RESISTENCIA AL **DESGARRE**

4X**4**3CX

En una escala del 1 al 4.

RESISTENCIA AL DESGARRE (Newton)				
1	2	3	4	5
10	25	50	75	X

BYLACK

¿QUÉ SIGNIFICA EL CUARTO CARÁCTER?

INDICA LA RESISTENCIA A LA
PERFORACIÓN

4X4**3**CX

En una escala del 1 al 4.

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (Newton)				
1	2	3	4	5
20	60	100	150	X

BYLACK

¿QUÉ SIGNIFICA EL QUINTO CARÁCTER?

ES LA **RESISTENCIA** AL CORTE SEGÚN
LA PRUEBA EN ISO 13997 (NEWTONS)

4X43CX

Es obligatoria. Se clasifica de la A a la F

RESISTENCIA AL CORTE PRUEBA EN ISO 13997 (Newton)					
A	B	C	D	E	F
2	5	10	15	22	30

F = Nivel mas alto de resistencia.

BYLACK

¿QUÉ SIGNIFICA EL **SEXTO** CARÁCTER?

INDICA LA PROTECCION CONTRA
IMPACTOS

4X43CX

La ausencia de código significa que no ha pasado el
test o no aplica.



P= *El guante fue probado y
sí protege contra golpes.*

BY LACK

¿Y SI APARECE

UNA **X**?

SIGNIFICA QUE ESA PRUEBA NO SE HIZO O
NO APLICA PARA ESE GUANTE.



4**X**43C**X**

BYLACK